

Aufbauanleitung Badewanne Mainz

Achtung: Es handelt sich um die Anleitung für das Modell Rechts, bei Links wird alles natürlich spiegelverkehrt gemacht.

1. Drehen Sie die Wanne über Kopf, achten Sie auf eine weiche Unterlage, damit keine Kratzer entstehen.

Das Untergestell wird zunächst als solches zusammengebaut, dann erst mit der Wanne verschraubt.



2. Platzieren Sie die drei (kürzeren) Querstangen wie abgebildet auf dem Wannenkörper, die Bohrungen zeigen nach oben. Die längste der drei kurzen Stangen kommt in die Mitte, die kürzeste kommt ganz rechts, wenn man wie abgebildet vor der Wanne steht.



3. Die lange Stange wird hinten platziert, dort wo die Wanne dann an der Wand stehen wird. Die kürzere direkt vorne, wenn man vor der Wanne steht, dies wäre dann hinterher die rauminnere Seite. Drei Gewindestangen wie abgebildet einsetzen und mit Muttern ober- und unterhalb der Vierkantstangen befestigen. Zusätzlich 4 Bolzen einsetzen um die kurzen und langen Stangen miteinander zu verbinden.



4. Die Gewindestangenaufnahmen in die drei Ecken legen, aber noch nicht verschrauben.



5. Nun werden die langen Gewindestangen eingesetzt. Jeweils eine Mutter unterhalb und oberhalb der Vierkantstangen verbindet dann die Gewindestangen fest mit den Vierkantstangen. Alles genau ausrichten, am Besten direkt von oben drauf schauen.

Mit den 9 langen Schrauben die Gewindestangenaufnahmen jeweils in eine Ecke schrauben. Darauf achten, dass das Gestell und die Gewindestangenaufnahmen nicht versetzt zueinander sind, damit es nachher keine Probleme gibt.



6. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Stangen perfekt ausgerichtet sind, mit den kurzen Schrauben die U-förmigen Halterungen nutzen um die Wanne mit dem Gestell zu verschrauben. Unbedingt darauf achten, dass die Schrauben nur an der Holzverstärkung eingeführt werden, damit man nicht durch die Wanne durch schraubt.



7. Die schwarzen Schürzenhalterungen wie abgebildet aufsetzen, danach mit einer weiteren Mutter befestigen. Danach werden die weißen Kunststofffüße aufgeschraubt. Diese werden je nach Bedarf ca. zur Hälfte in den Fuß eingeschraubt, damit die Stabilität gewährleistet ist und die Wanne trotzdem die richtige Höhe hat.



8. Dort wo die Wanne Erhöhungen hat, die weißen Halterungen für die Schürzenmontage einschrauben. Ca. 0,5-1mm Platz lassen, damit dort nachher die Schürze Platz findet.





So sollte die Wanne aussehen, bevor man diese wieder umdreht.



9. Die Wanne mindestens zu Zweit umdrehen und aufstellen.



10. Die Schürze wie abgebildet einsetzen.







17. Mit den kurzen Schrauben die Schürze an der schwarzen Befestigung verschrauben und mit den weißen Abdeckungen von außen die Schrauben verdecken.



18. So sieht es aus wenn alles fertig ist.

